


Монтажная схема Астра-40-лонг с емкостью

- А - приемная камера
- Б - аэротенк
- В - вторичный отстойник
- Г - стабилизатор ила
- БУ - блок управления
- Е - встроенная емкость
- [] - горловина



поверхность
земли (0,00)

ВАРИАНТЫ ВХОДА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

