


Монтажная схема

Астра-40- с фильтром доочистки

- А - приемная камера
- Б - аэротенк
- В - вторичный отстойник
- Г - стабилизатор ила
- ФД - фильтр доочистки
- БУ - блок управления
- ДН - дренажный насос
- Г - горловина

ВАРИАНТЫ ОТВОДА
ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ
САМОТЕКОМ



ВАРИАНТЫ ВХОДА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

поверхность
земли (0,00)

