


Монтажная схема Астра-50 с КНС и встроенной емкостью

- А - приемная камера
- Б - азротенк
- В - вторичный отстойник
- Г - стабилизатор ила
- Е - встроенная емкость
- БУ - блок управления
- КНС - канализационно-насосная станция
- Г - горловина

Выход очищенных сточных вод на глубине max -300 в напорном режиме



поверхность земли (0,00)

